

## **Bedienungsanleitung des Tonspy pro**

Der interne Akku kann mit Hilfe eines Ladegeräts aufgeladen werden, der gesamte Ladevorgang beläuft sich auf etwa 4 Stunden.

Um die SIM-Karte einlegen zu können, müssen Sie lediglich die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts öffnen. Ist dies erledigt, startet der Tonspy pro vollkommen automatisch und die Status-LED leuchtet 3 Sekunden lang. Sobald die LED wieder erloschen ist, schließen Sie die Abdeckung und können das Gerät nutzen.

Sobald das Gerät eingeschaltet wurde, ist es möglich die Nummer der SIM-Karte im Tonspy pro anzurufen und alles zu hören, was im Umkreis von rund ca.5-10 Metern rund um das Mikrofons des Senders passiert.

### **Automatisches Anrufen / Speichern der eigenen Nummer**

Um die Nummer der SIM-Karte wählen zu können, nutzen Sie bitte Ihr Telefon oder Handy. Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut worden ist, legen Sie nach drei Sekunden einfach wieder auf. Dies hat die Aktivierung der Funktion „automatisches Anrufen“ des Tonspys sowie die Speicherung Ihrer Nummer zur Folge. Überschreitet die Lautstärke einen Wert von 45dB im Umkreis von ca.4 Metern um den Sender, wird die gespeicherte Nummer sofort angerufen.

Der stimmaktivierte Anruf lässt sich per SMS sowohl aktivieren als auch deaktivieren. Hierfür müssen Sie lediglich eine SMS mit dem Inhalt „1111“ an die Nummer der SIM-Karte senden und schon wird der Alarm ausgeschaltet. Um den Alarm wieder anzuschalten reicht eine SMS mit dem Inhalt „0000“.

Damit Sie nicht andauernd wegen kurzzeitig auftretender Geräusche von dem Gerät angerufen werden, ist es extra so konstruiert worden, dass Sie erst dann einen Anruf erhalten, wenn Geräusche oder Gespräche mindestens 6 Sekunden andauern.

### **Nützliche Tipps:**

- Um eine bestmögliche Performance erreichen zu können, empfiehlt es sich das Gerät vor der ersten Verwendung komplett aufzuladen
- Für das Aufladen des Akkus sollte ausschließlich das Standard-Ladegerät benutzt werden, weil es sonst zu Schäden kommen kann
- Damit der Tonspy pro ohne Probleme funktionieren kann, muss sicher gestellt sein, dass ein ausreichend starkes Handynetzt vorhanden ist
- Gemäß dem Fall, dass das Gerät nicht auf Anrufe reagieren sollte, nehmen Sie bitte die SIM-Karte heraus und setzen Sie diese erneut ein